



Filtro removible para alcantarillado pluvial

M E X I C A N A

Los filtros **Flexstorm**® **Catch-It y Lite** son la solución temporal para proteger las redes de alcantarillado pluvial de arena y basura arrastradas por el agua de lluvia en áreas donde se están llevando a cabo construcciones de desarrollos habitacionales, comerciales, industriales, etc.

Nuestros filtros son fabricados con materiales resistentes, se ajustan a cualquier estructura de drenaje y son capaces de contener grandes volúmenes de filtración.

Aplicaciones

- Áreas de lavado de autos
- Staciones de servicio
- Centros comerciales
- Desarrollos residenciales
- Parques industriales
- Talleres de mantenimiento
- Estacionamientos

- Rampas de carga

Beneficios

- Marco configurado a la medida.
- Siltración de altas tasas de flujo.
- Evita la obstrucción de redes de drenaje.
- Reducen considerablemente los costos de limpieza.
- Instalación rápida con herramientas universales.
- Prevención de sedimentos y contaminación de ríos, lagos y estanques.

Normatividad

- ASTM D8057
- ASTM D7351





Marco de acero galvanizado ajustable a cada estructura





Características

- Marcos de acero galvanizado ajustables en incrementos desde ½" a 5" por lado.
- Filtros de polipropileno tejido.
- Bolsas reemplazables.
- Filtro resistente a la obstrucción.
- Diámetros disponibles:

Catch-It: 12" y 22" de profundidad Catch-It Lite: 12" de profundidad

 Cumplen con las iniciativas de EPA NPDES como buena práctica de ingeniería temporal.

Instalación

Paso 1:



Retire la rejilla del brocal de concreto / metal.

Paso 2:



Limpie el contorno eliminando piedras y suciedad.

Paso 3:



Embone su estructura de **Flestom**®de manera segura.

Paso 4:



Coloque nuevamente la rejilla en su lugar.

Filtro Disponible



Para aplicaciones temporales o permanentes donde se desean altas tasas de flujo y menor mantenimiento.

Estándar (22")	Corta (12")	gpm/ft2	m3/min / m2
FX	FX-S	200	8.15

Mantenimiento



Paso 1: Vacíe o aspire la bolsa del filtro si hay demasiado sedimento o residuos.



Paso 2: Enjuague el filtro con aspersión de agua bajo presión.

Usos







Paso 3: Coloque la rejilla con su filtro Flexstorm® limpio y en buenas condiciones. Revise periódicamente.

Frecuencia de inspección

	Veces al año
Posteriores a construcción	3
Aplicación comercial, industrial, organismos, etc.	3
⇔ Condiciones inestables	Veces al año
Lluvias suaves	3
Lluvias moderadas	4
Tormentas	Por evento







^{*}Para las unidades que se montan en la pared (de un registro o caja o pozo), fije los soportes de acero galvanizado con los siujetadores que se proporcionan.